



* See Back for Details



3600 SERIES INSTALLATION

1. If Clicker[®] does not seal -
unscrew, and straighten black
washer by hand

*/Si le Clicker[®] ne scelle pas -
Dévisser et redresser la rondelle
noire à la main*

2. Use foam gasket provided
or silicone

*/Utiliser le joint d'étanchéité en
mousse fourni ou du silicone*

3. If Gasket doesn't seal on
threads - use silicone under seal.

*/Si le joint d'étanchéité ne scelle
pas sur les filets - utiliser du sili-
cone sous le caoutchouc.*

4. Teflon[®] tape required on thread

/Ruban Téflon[®] requis sur les filets

FM3600Q

www.osb.ca (Canada)

www.osbplumbing.com (USA)